

**Kleine und
grosse Königreiche –
so einfach ist
Streichen.**



**TIPPS &
TRICKS**

www.jumbo.ch

Wände gestalten – so machen Sie es richtig!

Geben Sie der Kreativität und Phantasie Ihres Kindes einen neuen Raum. Mit wenig Aufwand können Sie Ihrem Kind eine Oase voller Farbe und Fröhlichkeit schaffen.



1. Untergrund beurteilen

Wischprüfung

Wände und Decke abwischen. Zeigt sich bröckelnder Putz, oder sandiger Abrieb, würde der Neuanstrich herunterfallen. Hier ist eine Vorbehandlung mit Grundierung notwendig. Zeigt sich ein kreidiger Abrieb vom Altanstrich, muss dieser entfernt werden (abwaschen).

Saugfähigkeitstest/Daumenprobe

Leitungswasser auf die trockene Wand oder Decke spritzen. Bleibt ein matter Fleck, hat der Untergrund eine zu hohe Saugfähigkeit. Alternativ: wenn der Abdruck eines nassen Fingers dunkle Spuren hinterlässt, deutet das ebenfalls auf schlechte Untergründe. In diesem Fall ebenfalls mit Grundierung vorbehandeln.

Kratzprobe/Abreiss-Prüfung

Durch Kratzen prüfen Sie die Konsistenz von Putz oder Altanstrich. Können Sie mehrere mm leicht abkratzen, würde der Untergrund beim Anstrich wegplatzen. Alternativ: Klebeband auf den Altanstrich kleben und ruckartig abziehen. Bleibt Farbe haften, muss die gesamte Fläche untersucht werden. Lose Altanstriche müssen vom Untergrund restlos entfernt werden. Danach Vorbehandlung mit Grundierung.

Klopfest

Durch Abklopfen stellen Sie Hohlräume und Putz-Ablosungen fest. Schimmel kann die Ursache sein. Die Hohlräume müssen geöffnet und mit Schimmelfentferner gereinigt werden, anschliessend die Flächen mit Spachtel füllen und nach Trocknung mit Grundierung vorstreichen.

Altanstriche und Putze müssen sorgfältig auf Sauberkeit und Haftfähigkeit geprüft werden. Einige einfache Tests helfen, den Zustand der Oberflächen genau zu erkunden.



2. Untergrund vorbereiten

Flächen reinigen

Mit einem leicht angefeuchteten Tuch können oberflächliche Verschmutzungen abgewischt werden. Gegen Fettflecken hilft ein mit warmem Wasser und etwas Anlauger benetzter Schwamm. Mit reichlich Wasser nachwaschen.

Risse ausgleichen

Risse werden mit einem Stielspachtel aufgekratzt und sauber ausgebürstet. Anschliessend den Riss anfeuchten und mit Spachtel ausgleichen. Nach dem Trocknen mit Grundierung vorbehandeln.

Schimmel- und Stockflecken entfernen

Schimmel- /Stockflecken fallen durch kleine schwarze Punkte auf. Diese zunächst trocken abwischen (Grobstaubmaske tragen). Anschliessend mit Schimmelfentferner einsprühen und eintrocknen lassen. Mit Wasser und Schwamm abwischen.

Altanstriche abwaschen

Schlecht haftende Farben oder alte Leimfarben werden gründlich mit Wasser, Tapetenablöser und Quast abgewaschen. Alte Tapeten evtl. ganz entfernen. Nach dem Trocknen Grundierung auftragen.

Wasser- und Nikotinflecken isolieren

Wasser- oder auch Nikotinflecken bilden keinen haltbaren Untergrund für einen Neuanstrich. Sie müssen daher mit Nikotinsperre vorgestrichen werden.



Je gründlicher der Untergrund vorbereitet ist, desto besser hält der neue Anstrich und umso professioneller ist das Endergebnis.

Für Raucher in jedem Fall unerlässlich: **Nikotinsperre!**

3. Anstrich vorbereiten

Fussleisten abkleben

Fussleisten, Türrahmen, Fensterrahmen und ähnliches abkleben. Lichtschalter, Steckdosen usw. abnehmen.

Fussboden abdecken

Boden mit Papier und Möbel mit Folie abdecken.

Grundierung auftragen

Vorbehandlung mit Grundierung, wie bereits zuvor beschrieben. Spritzer mit reichlich Wasser sofort entfernen.



4. Anstreichen wie ein Profi

Erst die Decke streichen

Der Endanstrich beginnt immer an der Decke, damit die Farbe nicht auf fertig gestrichene Wände tropft. Immer von der Lichtquelle aus (Fenster) arbeiten. Teilen Sie sich die Fläche dabei gedanklich in Felder auf, die Sie nach und nach ausfüllen. So arbeiten Sie nass in nass und vermeiden Ansätze.

.... dann die Wände

Anschliessend die Wände ebenfalls von der Fensterseite her streichen.

Ecken streichen

Mit einem flachen Pinsel streichen Sie zuerst die Problemstellen wie Übergänge zwischen Wand und Decke, Ecken, Fussleisten, Tür- und Fensterumrahmungen sowie die kleinen Flächen um Schalter und andere Einbauten. Streichen Sie nur soweit vor, dass die Farbe nicht trocknet, bevor Sie mit dem Streichen der Wandfläche beginnen, um sichtbare Ansätze zu vermeiden.

Kreuz und quer

Am besten verteilen Sie die Farbe zunächst mit dem Roller kreuz und quer, um sie unregelmässig auf die Fläche zu verteilen.

Ecken streichen

Anschliessend wird die Farbe mit gerade überlappenden Bahnen senkrecht nachgezogen. So entsteht ein gleichmässiger Anstrich. Je nach Untergrund erfolgt der Endanstrich ein- oder zweimal mit unverdünnter Farbe. Beim Auftragen verschiedener Farben an Wand und Decke benutzen Sie Malerkrepp zum Abdecken der bereits fertigen Anstriche.



JUMBO-Markt AG
Industriestrasse 34
Postfach 222
CH-8305 Dietlikon
Schweiz

Tel.: +41 (0)44 805 61 11
Fax: +41 (0)44 833 10 10
E-Mail: info@jumbo.ch

Weitere Tipps & Tricks finden
Sie unter www.jumbo.ch