

Rénovée à neuf

Depuis plusieurs années cette élégante table, une Pembroke Table, attendait tristement dans un galetas des jours meilleurs. Mais maintenant elle va retrouver son éclat passé, bien réparée et polie. Les petites photos ci-dessous vous montrent les travaux en vue.



Une image lamentable! Pourtant, ce beau vieux meuble pourra retrouver sa bonne forme avec quelques réparations pas si difficiles que cela.



Remplacer le bois cassé et refixer le plateau rabattable.



Rénover le placage du tiroir et reconstituer les coins cassés.



Réparer les brûlures, les taches et griffures du plateau de la table.

La vieille table pliante était tombée en disgrâce et reléguée en exil au galetas avec ses traces d'usage bien marquées: une brûlure formant un trou et une tâche d'eau qui déparillaient son plateau. De plus, les vis d'un des plateaux avaient eu des accès de faiblesse dus à l'âge. En effet les plateaux latéraux rabattables sont une caractéristique typique de cette Pembroke Table, d'origine anglaise. Ils sont soutenus en position horizontale par des consoles pivotantes visibles sur la photo derrière les charnières. Lorsque le moment vint de trouver une

table occupant peu de place pour prendre le petit déjeuner et les repas en solitaire, mais offrant toute la place nécessaire lorsque les hôtes arrivent, l'exil sous le toit pris fin rapidement. L'élément central et décisif pour la réparation du bois endommagé et des vis des charnières arrachées s'appelle Power-Knete, une masse de réparation et de collage à deux composants de résine époxy que vous ne devriez travailler que muni de gants. Lorsque vous malaxez le

composant extérieur bleu avec le composant intérieur jaune, la masse devient blanche. Elle durcit en 10 minutes, après quoi elle peut être travaillée de la même manière que le bois avec du papier à poncer, de la peinture; elle supporte également des vis. Lors du vissage de la charnière avec le bloc de bois, le tout devrait légèrement dépasser la surface. Le ruban adhésif large sur la partie centrale du chant – il s'agit de l'articulation de la charnière – reste en dessous de la masse de réparation. Un ciseau à bois tenu bien plat, si nécessaire aidé d'un chiffon humide et d'un fer à repas-

La chimie permet de colmater et de compléter

REEMPLACER LE BOIS ET REFIXER LE PLATEAU RABATTABLE.



1 Première mesure: entourez l'endroit détérioré soigneusement et le plus près possible avec de la bande collante large. Ceci est également valable...



2 ... pour la partie arrachée de la charnière et la partie intermédiaire du chant. Fixer la charnière avec une petite vis sur une chute de bois.



3 Enfiler des gants en latex. Couper une rondelle de chacun des deux composants de la masse de réparation. Malaxer cette masse de deux couleurs...



4 ... jusqu'à ce qu'elle devienne blanche. Dès ce moment, vous avez 5 minutes pour pousser fermement et profondément la masse dans les endroits défectueux, jusque dans les angles.



5 Suivez le profil avec une spatule qui devrait être plus large que l'endroit endommagé, afin d'adapter la surface à la forme de l'endroit à réparer.



6 Après durcissement de la masse à réparer, devissez le petit morceau de bois. Enlevez au cutter la bande adhésive du chant.



7 Au cas où la surface durcie de la masse n'est pas parfaitement réussie, poncez-la prudemment avec un papier de verre 180.



8 Dissolvez la couleur à retouches dans de l'alcool à brûler et mélangez-la afin d'obtenir la teinte voulue que vous testerez sur un déchet de masse Power-Knete durcie.



9 Étendez la couleur rapidement en débordant. D'autre part, vous devriez quelque peu dérouiller la charnière avant de la remonter. Maintenant renversez...



10 ... la table sur le plateau. Formez de fines "saucisses" avec de la masse à réparer, que vous glisserez et presserez dans les trous de vis...



11 ... après quoi vous serrerez les vis dans la masse encore molle. Attention: cette opération demandera une certaine force!

TRUC PRATIQUE

Teinter un endroit endommagé avec un mordant en poudre au lieu de peinture à l'eau Rajuster une couleur avec de la peinture à l'eau est chose relativement onéreuse. Le mordant en poudre permet d'arriver au but à moindre frais, mais toutefois légèrement plus difficilement. Il ne couvre pas de manière aussi parfaite. En outre, si vous ne trouvez pas la teinte correspondante exacte, vous devrez mélanger diverses couleurs du mordant pour pouvoir les mixer jusqu'à obtention du ton correspondant.

RÉNOVER LES CHANTS PLAQUÉS ET RECONSTRUIRE LES ANGLES ABÎMÉS.



1 Enlevez les parties de placage décollées au moyen du ciseau à bois tenu à plat. Si elles tiennent encore, détachez-les prudemment en les soulevant légèrement.



2 Si nécessaire, planez l'endroit découvert avec un guillaume (rabot étroit). La manière la plus sûre de le guider est de fixer à l'arrière une planche en butée.



3 Pour procéder à la réparation, nous avons utilisé de la bande de chant à poser au fer à repasser, qui doit être chauffé préalablement à la température la plus élevée, et avons "repassé" le placage...



4 Pressez la bande de placage préalablement découpée à la forme du dégât dans la masse de réparation.



5 Avant d'appliquer effectivement le mordant en poudre, vous devriez procéder à des essais sur des restes de placage. Il faut toujours porter des gants pour employer un mordant!



6 Masquez l'endroit et appliquez la première des deux couches de laque acrylique en épaisseur suffisante pour ne pas poncer le mordant lors du ponçage intermédiaire.



... pressez fermement avec une chute de bois. Enlever les surplus du chant avec le ciseau à bois.

RÉPARER L'ENDROIT BRÛLÉ ET RÉNOVER LA SURFACE.



1 Frotter soigneusement la surface avec de l'alcool à brûler. Il dissoudra les anciennes couches de politure. Cette opération permet de faire disparaître les petites griffures.



2 Frottez délicatement à la laine d'acier la surface à l'endroit des taches d'eau ou d'autres dommages. Il faut toujours travailler dans le sens des veines du bois.



3 Poncez à la Dremel les trous dus aux brûlures jusqu'au bord. Appliquez la laque acrylique en évitant de remplir le creux, mais en répartissant bien sur toute la surface.



4 Nettoyez soigneusement le reste de la surface avec un chiffon liant la poussière (se trouve dans les commerces de peinture spécialisés). Même les plus petites particules adhèrent à ce chiffon.



5 La politure devrait être testée sur sa compatibilité avec d'éventuels autres produits présents sur un endroit caché. Appliquez la politure en la frottant et ...



6 ... laissez-la agir quelques minutes, après lesquelles vous polirez le meuble avec un chiffon de coton jusqu'à obtention d'un parfait brillant.

CONSEIL D'EXPERT

Poser un placage

Pour obtenir un raccord pratiquement invisible lorsque vous appliquez un placage, procédez de la manière suivante lors de la découpe de la pièce: posez les extrémités de la bande de placage l'une sur l'autre. Puis appuyez une règle en métal ou une baguette plate à un angle d'environ 45° sur la bande à plaquer. Tranchez simultanément les deux extrémités avec un couteau japonais tranchant. Avec cette manière de faire, la fin de l'une des bandes et le début de l'autre présenteront une coupe identique.



ser très chaud, permet d'éliminer les excédents de masse qui ne seraient pas détachés. Attention à la façon de tenir le ciseau à bois (voir l'illustration 1) aux endroits les plus difficiles: il ne doit pas entailler le bois. Les coins cassés ont été remodelés avec du Power-Knette. Poussez le petit morceau

de placage découpé selon la forme de la partie frontale manquante dans la masse de réparation de manière à ce qu'il soit aligné sur la surface supérieure de la table. Pour laquer la surface du bois brûlé, il serait judicieux de tester tout d'abord la réaction avec l'ancienne laque à un endroit pas visible. Nous vous recommandons d'utiliser une laque acrylique soluble à l'eau.



Le travail en valait la peine! Après nos petites interventions, la vieille table est de nouveau parfaitement utilisable.