



A pesca di idee

In cucina sono richiesti degli utensili pratici, come ad esempio un tagliere stabile. Si costruisce rapidamente con legno di faggio e una striscia di acciaio inossidabile.



Un argomento decisivo per costruirlo personalmente è il prezzo. Il valore commerciale di questi taglieri supera facilmente i 150 franchi. Quello mostrato nel nostro esempio costa meno della metà, è grande 30 x 40 cm e appare come un perfetto utensile da cucina. Per realizzarlo abbiamo utilizzato legno di faggio conveniente da 27 mm. Per tutto il blocco basta un asse di legno di 100 x 40 cm. Tagliate il legno in undici strisce di 8 cm. Fissatele con della colla per legno resistente all'acqua. Affinché le parti di legno non si spostino, pressatele con dei morsetti e due listelli di legno su ogni parte. Sotto quest'ultimi incollate un po' di nastro

crespo. In questo modo i listelli non rimangono attaccati al blocco di legno. Per la bandella che circonda l'asse utilizzate una striscia in acciaio inossidabile larga 5 cm. Per fissarla al tagliere forate la lamina con un trapano per metalli (4). In seguito fate i buchi nel legno con un trapano (3).

LAVORAZIONE SUPERFICI

Per levigare le parti di legno rugose dovrete lavorare molto a fondo. A seconda di come le avete incollate, l'operazione potrebbe essere ripetuta fino a tre volte. Utilizzate innanzitutto carta abrasiva a grana 60, la seconda volta a grana 80 e infine a 120. Per le altre parti basta le-

vigare due volte. In seguito spolverate con uno straccio leggermente umido. Per evitare di macchiare rapidamente il legno preparando le pietanze, si raccomanda un trattamento con olio commestibile.



1 Tagliate il legno di faggio in strisce grandi uguali con la sega circolare a mano e una squadra a cappello.



2 Applicare la colla per legno sulle superfici e pressate tutte le parti in legno con i morsetti.



3 Togliete la colla non ancora seccata che fuoriesce con uno scalpello.



4 Se la colla è completamente secca, lavorate tutte le superfici con la levigatrice eccentrica. Ripetete l'operazione!



5 Con la lima piatta arrotondate gli spigoli nella larghezza del nastro di lamiera, affinché questo poi non sia troppo distante.



6 Forate le strisce con un trapano per metalli. In seguito fate i buchi nel legno con l'apposito trapano.



7 Avitate le strisce di metallo, piegate sugli spigoli e batteteci sopra con il martello.



8 Trapanate e avitate di nuovo. Tagliate la fine della striscia con la sega di metallo.



9 Lisciate gli spigoli dell'asse utilizzando carta abrasiva a grana 120.



10 Infine togliete la pellicola di protezione dalla lamina e levigatela con uno straccio asciutto.



11 La lamina levigata larga 50 mm viene fissata con viti a testa tonda di 3,5 mm.



12 Come base utilizzate quattro tasselli trasversali che vanno incollati alla parte inferiore. Pressate coi morsetti.