

Il est  
**temps** de  
raviver vos  
**parois!**



# Un nouveau crépi sur vos parois!

Les parois fraîchement crépies ont un aspect chic et robuste. Elles sont surtout idéales pour un aménagement intérieur personnalisé, qu'il s'agisse d'une construction ancienne ou nouvelle. Cerise sur le gâteau: les crépis d'intérieur modernes peuvent être appliqués sur presque toutes les sous-couches.

## Un nouvel habit pour les parois

Il existe diverses bonnes raisons de se mettre au travail dans le but de poser un nouveau crépi sur les parois d'une pièce. Par exemple, vous avez construit une nouvelle paroi dans votre maison et ainsi vous désirez accorder les autres parois à celle-ci. De plus, le crépi peut être une solution de rechange intéressante au papier peint. Il offre en effet une multitude de possibilités en ce qui concerne sa structure, permettant de donner à la paroi choisie une surface séduisante. Lorsque vous travaillez avec un crépi de finition, une règle s'impose: n'interrompre le travail que lorsque l'entier de la paroi est terminé. Faute de quoi, le risque est grand de voir apparaître des raccords et des différences de structure ou de couleur. Les différences de structure ne peuvent plus être rattrapées après coup.

Dans le cas de notre exemple, nous avons construit une nouvelle paroi. Cette paroi supplémentaire a été montée en placoplâtre, le jointoiment a été réalisé à la spatule avec un enduit-plâtre afin que, une fois le travail fini, les joints ne soient plus visibles. Lorsque cet enduit aura séché, il sera possible de poser un fond d'accrochage minéral sur toute la surface avec un rouleau à peinture. Ce produit limite la capacité d'absorption des plaques de placoplâtre et permet d'obtenir de meilleurs résultats lors des travaux suivants, comme par exemple l'application de peinture ou la pose de papier peint. Finalement, le crépi sera mélangé dans un seau à mortier à l'aide d'un mélangeur à hélice. Lors de cette opération, tenez compte des proportions eau-crépi qui sont indiquées sur l'emballage. Pour obtenir une structure de crépi brut typique, le crépi doit être appliqué au plâtoir, qui sera tenu de biais contre la paroi lors de l'application. Le crépi doit être posé rapidement, paroi après paroi. Les travaux de finition sur les surfaces peuvent être entrepris seulement 15 minutes environ après l'application. Le meilleur moment se situe lorsque la taloche en plastique glisse sans peine sur le grain de la surface et que le crépi ne „colle“ plus. Au cas où le crépi a déjà un peu trop tiré, il peut être „réactivé“ avec un peu d'eau et ainsi plus rien n'empêche de lui redonner une nouvelle structure. Pendant que le crépi durcit encore, il est possible d'entreprendre d'autres travaux qui seraient restés en suspens. Toutefois, il faut faire attention: les surfaces fraîchement crépies ne sont pas encore résistantes aux chocs et ne devraient si possible pas être touchées pendant 3 à 4 jours.



## Protection au travail

Lors du crépissage, comme pour la plupart des autres activités manuelles, vous devriez absolument porter des gants de travail.



## Comment monter une nouvelle paroi, appliquer la sous-couche et le crépi

### Etape 1

Vissez solidement au sol et au plafond les carrelets de cadres sciés à la longueur voulue.



### Etape 2

Ensuite fixez sur les carrelets les panneaux de placoplâtre préparés.



### Etape 3

Les panneaux peuvent être visés simplement et rapidement à l'aide d'une visseuse à accu.



### Etape 4

Pour obtenir les joints entre les panneaux, utilisez l'enduit-plâtre approprié.

### Etape 5

Ajouter de l'eau selon le mode d'emploi, puis malaxez le tout au moyen d'un mélangeur à hélice.



### Etape 6

Obtenez les joints entre les panneaux à l'aide d'une truelle de lissage en acier inoxydable et de la masse malaxée.

### Etape 7

Retouchez les petites inégalités avec un mastic de lissage en tube.

### Etape 8

Après avoir encollé tous les endroits importants, appliquez le fond d'accrochage ...

### Etape 9

... en commençant par les angles, dans les endroits les plus délicats au pinceau, sinon au rouleau.

### Etape 10

Maintenant, vous pouvez appliquer le crépi sur la paroi imprégnée; utilisez pour cela un plâtoir en acier inoxydable.

### Etape 11

Pour le crépissage des angles, JUMBO tient à votre disposition les outils qui faciliteront votre travail.

### Etape 12

A l'aide de la taloche en plastique, sur laquelle le crépi n'adhère pas, lissez toute la paroi et donnez-lui la structure voulue. Celle-ci est déterminée par le sens du lissage.



Jumbo-Markt AG  
Industriestrasse 34  
Case postale 222  
CH-8305 Dietlikon  
Suisse

Tél.: +41 (0)44 805 61 11  
Fax: +41 (0)44 833 10 10  
E-mail: [info@jumbo.ch](mailto:info@jumbo.ch)

Pour plus de trucs et astuces:  
[www.jumbo.ch](http://www.jumbo.ch)