



## Des places de rangement dans la salle de bains ...

... chacun en a besoin: pour des boîtes, des récipients ou des flacons. Des rayonnages cubiques ou rectangulaires en bois de hêtre, pouvant être construits dans des grandeurs différentes, donnent une touche rafraîchissante. D'autres éléments, tels que des portes en plexiglas ou un positionnement mural décalé fait des meubles de la salle de bains quelque chose de particulier.



**1** Découpez à la scie circulaire à mains les éléments du rayonnage, rainurez le fond et le haut. Percez des trous borgnes...



**2** ... pour les chevilles, trous qui seront finalement percés sur toute la profondeur pour pouvoir poser des vis. Assemblez les parties ...



**3** ... au moyen de serre-joints et percez à travers les trous du fond et du couvercle dans les parois latérales. Vissez les éléments.



**4** Enfoncez au marteau les chevilles en bois raccourcies dans les trous prévus.



**5** Les rayonnages peuvent être suspendus au moyen de crochets équerres. Pour cela vous devez percer deux trous dans la face inférieure du couvercle.



**6** Placez la vitre en plexiglas 3 mm, marquez la position du bouton-poussoir et percez le plexiglas.



**7** Enlever le film de protection, monter le bouton-poussoir et glisser la porte en plexiglas.



Carré, pratique, bien

**Notre cube de premier secours est très facile à construire. Les éléments de bois seront sciés en onglet et collés ensemble. Cela est valable également pour des exemplaires rectangulaires et plus grands, avec ou sans fermeture coulissante.**



**1** Découpez les éléments du rayonnage en onglet (angle de 45°) et rainurez trois éléments, le quatrième sera raccourci.



**2** Tout d'abord relier les éléments avec de la bande autocollante, puis enduire de colle les onglets et les assembler.



**3** La chute du quatrième élément raccourci est utilisée comme obturateur latéral et barre de préhension que vous collerez sur l'élément en contreplaqué.



**4** Des plaques perforées fixées dans le bois serviront de suspensions murales. Pour cela percez avec une mèche à nœud ...



**5** ... l'emplacement sur lequel les plaques perforées seront ensuite fixées.



**6** Ensuite poncez les surfaces du bois et traitez celui-ci avec une laque ou une huile à cires dures.