



# Ripostiglio in bagno...

... utile per tutti: per barattoli, recipienti o bottigliette. Donate al bagno una ventata di freschezza con scaffali in legno di faggio quadrati o rettangolari, che possono essere realizzati in diverse misure. Altri elementi come ante in plexiglas e una disposizione personale alla parete conferiscono ai mobili del bagno un tocco particolare.



**1** Con una sega circolare manuale tagliate i componenti dello scaffale e scanalate la base e la parte superiore. Effettuate dei fori ciechi...



## Quadrato, pratico, efficiente

Anche il nostro cubo di pronto soccorso è semplicissimo da realizzare. Tagliate i componenti in legno con uno smusso e incollateli insieme. Potete eseguire questa procedura anche con scaffali rettangolari o più grandi, con o senza anta scorrevole.



**2** ...per i tasselli, che in seguito verranno utilizzati come fori passanti per le viti. Assemblate i componenti...



**3** ... con dei dispositivi di fissaggio e perforate le pareti laterali attraverso i fori della base e della parte superiore. Avvitate i componenti.



**4** Inserite dei tasselli accorciati nei buchi previsti, servendovi di un martello.



**1** Tagliate i componenti dello scaffale con uno smusso (a 45°) e scanalate 3; il quarto elemento viene accorciato.



**2** Per prima cosa unite i componenti utilizzando del nastro adesivo, applicate della colla sui tagli a smusso e assemblateli.



**3** Utilizzate il pezzo rimanente del quarto componente che avete accorciato come profilo e maniglia, che incollerete sul compensato.



**5** Gli scaffali possono essere appesi tramite dei ganci alla parete. In questo caso è necessario realizzare due fori sotto la parte superiore.



**6** Inserite l'antina in plexiglas (3 mm), segnate la posizione della maniglia del mobile ed effettuate un foro attraverso il vetro.



**7** Rimuovete la pellicola protettiva, montate la maniglia e infilate l'anta in plexiglas.



**4** Come supporto utilizzate un gancio al muro che inserirete nel legno: procedete con la punta Forstner...



**5** ...allargando il foro e avvitate il gancio.



**6** In seguito, carteggiate le superfici e trattatele con una vernice finale lucida o un olio di cera densa.