



## Une nouvelle armoire à miroir dans votre salle de bains

Les tendances actuelles ne s'arrêtent elles non plus pas à la porte de votre salle de bains. C'est pourquoi dans votre salle de bains également de nouveaux souhaits ou accents peuvent voir le jour, comme par exemple l'installation d'une armoire à miroir moderne. Dans ce domaine le commerce offre de très nombreux modèles, dont l'un conviendra sûrement à votre plaisante salle de bains. La suite de ce texte vous montrera combien il est facile de démonter la vieille armoire et d'en poser une nouvelle. Prenez votre temps pour choisir l'armoire de vos rêves dans le vaste assortiment de JUMBO.

En prenant pour exemple une armoire Sieper, nous vous montrons les diverses étapes du travail. Il est important que vous disposiez des outils nécessaires, par exemple une perceuse à percussion, un niveau à bulle ou resp. un „Bohr-King“ etc. Même à la maison, veillez à toujours porter les habits et ac-

cessoires de protection adéquats lors de travaux.

### Raccordements électriques

Aussi bien pour le démontage de l'ancienne armoire que pour le montage de la nouvelle, il faut impérativement veiller à ce que le courant électrique soit interrompu, la manière la plus sûre étant de déclencher les fusibles. Les fils doivent être raccordés professionnellement. Si vous n'êtes pas sûr dans le domaine électrique, pour votre propre sécurité adressez-vous à un professionnel de l'électricité. Utilisez un indicateur de tension pour être certain que les fils ne sont plus sous tension électrique.

### Conseils pour les montage et démontage

Dans la majorité des cas, les portes sont les éléments les plus lourds de l'armoire à miroir. Il sera nettement plus facile de dépendre, resp. de pendre l'armoire si vous démontez auparavant les portes afin d'alléger l'armoire.



Les trous à percer pour la nouvelle armoire sont mesurés et marqués à l'aide d'un niveau à bulle et d'un mètre ou d'un „Bohr-King“.



Vissez le crochet de fixation dans le tampon. Ce crochet peut être vissé soit à la main, soit à l'aide d'une pince plate.



Après avoir raccordé avec succès l'armoire au réseau électrique, vous pouvez suspendre les portes dans les fixations prévues à cet effet.



Démontez l'ancienne armoire. Ayez soin de déconnecter les fils électriques seulement après avoir déclenché les fusibles.



Percez en fonction des propriétés de la paroi; le crépi sera perforé normalement avec une perceuse à percussion.



Lorsque les crochets sont solidement ancrés dans la paroi, l'armoire à glace peut être suspendue.



Pour fixer les portes au châssis, enfoncez les goujons de fixation...



Chacun de ces fils doit être isolé séparément avec une bande isolante ou fixé dans un serre-fils à corps isolant. Ne jamais laisser pendre ces fils sans protection!



Si la paroi est recouverte de carreaux, percez si possible dans un joint à un nombre de tours élevé et sans percussion. Il faut tout d'abord recouvrir l'endroit prévu d'une bande autocollante afin de le protéger d'un éventuel dommage.



Une correction de hauteur ou de distance à la paroi de l'armoire peut être faite au moyen du dispositif de réglage intérieur prévu.



... et vissez-les. Les portes sont ainsi solidement fixées à l'armoire.



Bouchez les anciens trous avec une masse prête à l'emploi. Egalez la surface de la paroi avec une spatule métallique.



Enfoncez les tampons correspondant au diamètre du trou percé. Aidez-vous d'un marteau, si toutefois le tampon ne pénétrait pas facilement.



Il faut veiller à ce que le courant électrique soit coupé lors de la connexion des fils, qui doivent être raccordés professionnellement.



A ce stade, il ne reste plus qu'à fixer la protection du tube néon et à disposer les rayonnages aux diverses hauteurs désirées dans l'armoire.