



COLLIER

con cristalli Swarovski e perline in vetro molato

MATERIALE PER UN COLLIER

- 2 confezioni di perline Swarovski, 4 mm verde chiaro, da 25 pezzi
- 3 confezioni di perline Swarovski, 4 mm peridoto, da 25 pezzi
- 2 confezioni di perline Swarovski, 4 mm olivina, da 25 pezzi
- 2 confezioni di perline Swarovski, 6 mm topazio, da 12 pezzi
- 1 confezione di perline Swarovski, 6 mm topazio affumicato, da 12 pezzi
- 2 confezioni cuori Swarovski 10 x 10 mm topazio, da 4 pezzi
- 2 confezioni di perline in vetro molato, 4 mm cristallo, da 100 pezzi
- 1 confezione di schiaccini color platino, 1,8 mm, da 100 pezzi
- 1 confezione di filo d'acciaio color platino, 0,4 mm, da 4 metri
- 1 fermaglio calamita color platino, 11 x 5 mm
- Pinza a becchi rotondi
- Tronchese a taglio laterale



Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04



Foto 05

ISTRUZIONI

Foto 1
Tagliate il filo d'acciaio a una lunghezza di 1,3 m. Lasciate 12 cm liberi e infilate uno schiaccino, tre perline Swarovski verde chiaro, 1 perlina in vetro molato e altre 3 perline Swarovski verde chiaro. Fate passare il filo d'acciaio attraverso lo schiaccino e fissate con la pinza a becchi tondi (= 1 occhiello). Infilate 2 perline in vetro molato, 1 perlina Swarovski verde chiaro, 2 perline in vetro molato (= 1 ponte) e componete di nuovo un occhiello.

Foto 2
Lavorate in totale 3 occhielli e 2 ponti con le perline Swarovski verde chiaro, in seguito lavorate 3 ponti e 3 occhielli con le perline Swarovski color peridoto, 4 ponti e 3 occhielli con perline Swarovski color olivina. I ponti e gli occhielli con le perline color olivina rappresentano il centro del col-

lier, a partire da questo punto, componete la collana a specchio.

Foto 3
Tagliate il filo d'acciaio a una lunghezza di 120 cm. Lasciate liberi 12 cm di filo. Fate passare il filo attraverso la perlina di vetro molato del primo occhiello, infilate 3 perline Swarovski color topazio e fate passare il filo attraverso la perlina in vetro molato del prossimo occhiello.

Foto 4
Infilate 1 perlina in vetro molato, 1 perlina Swarovski topazio, 2 perline in vetro molato, 1 perlina Swarovski topazio e 2 perline in vetro molato, ora infilate il filo attraverso la 1ª perlina Swarovski topazio. Infilate ancora 1 perlina in vetro molato e fate passare il filo attraverso la perlina in vetro molato del prossimo occhiello.

Foto 5
Ripete questo procedimento con le perline Swarovski topazio ancora 3 volte. Ripetete poi il medesimo procedimento per 4 volte con le perline Swarovski color topazio affumicato e altre 4 volte con le perline Swarovski color topazio. Concludete poi con 3 perline Swarovski color topazio.

Foto 6
Fate passare dei pezzi di filo d'acciaio attraverso gli occhielli della fila inferiore e piegateli verso il basso da entrambe le parti. Infilate 1 schiaccino, 1 perlina Swarovski verde chiaro e 1 schiaccino su entrambi i lati. Fissate gli schiaccini con la pinza. Ripetete con l'occhiello successivo.

Foto 7
Ora infilate da entrambi i lati 1 schiaccino, 2 perline Swarovski

color peridoto e 1 schiaccino e fissate con la pinza. Ripetete 1 volta.

Fate passare un pezzo di filo d'acciaio attraverso le perline Swarovski color topazio affumicato e infilate 1 schiaccino, 2 perline Swarovski color olivina, 1 schiaccino e 1 cuore Swarovski color topazio. Fissate gli schiaccini. Inserite un pezzo di filo d'acciaio più lungo e infilate su ogni lato 1 schiaccino, 1 perlina Swarovski olivina, 2 schiaccini, 1 perlina Swarovski olivina, 2 schiaccini e per finire 1 cuore Swarovski color topazio. Fissate le perline Swarovski con gli schiaccini e fissate il cuore Swarovski. Finite la collana ripetendo la composizione a specchio.

Foto 8
Finite i capi della collana nel modo seguente: su entrambi i fili d'acciaio infilate 4 perline in

vetro molato, 1 perlina Swarovski color topazio, 2 perline in vetro molato e uno schiaccino. Fissate gli schiaccini e tagliate uno dei due fili d'acciaio con il tronchese. Infilate, mantenendo un poco di distanza, uno schiaccino, 2 perline in vetro molato e uno schiaccino. Fate passare il filo attraverso l'occhiello del fermaglio calamita, infilatelo attraverso lo schiaccino e fissate.



Foto 06



Foto 07



Foto 08