



**Entretien de
l'étang** tout au
long **de l'année.**

Calendrier d'entretien de l'étang

Un étang, lorsqu'il est bien conçu, n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. En veillant simplement à accomplir les travaux nécessaires selon la saison, on en profite pleinement toute l'année!



Janvier

- Si l'étang est recouvert d'une couche de neige compacte, pensez à dégager les endroits où des plantes vertes poussent sous la glace.
- Contrôler le fonctionnement de la cloche antigel et l'installer dans l'étang.
- Le temps est maintenant venu de choisir les nouvelles plantes qui seront cultivées dans l'étang et de prévoir les modifications à entreprendre.

Février

- Enlever les herbes et les plantes vivaces desséchées, de même que les roseaux.
- Vérifier la bonne tenue du film sur les bords de l'étang (barrière capillaire).
- Vérifier si les dalles ou les pierres au bord de l'étang sont encore au bon emplacement.

Mars

- Contrôler le niveau d'eau dans l'étang (kit de test); au besoin, ajouter de l'eau pour arriver à la hauteur normale.
- Nettoyer l'étang; si nécessaire, ôter des plantes.
- Nettoyer et installer les pompes et filtres.
- Si vous disposez d'un cours d'eau ou d'une fontaine à jet, les installer et les mettre en service.

Avril

- Surélever les corbeilles de nénuphars; les fertiliser avec des boules d'engrais.
- N'introduire des poissons délicats que si la température de l'eau est d'au moins 15°C.
- Nettoyer les filtres à éponge la première fois après quatre semaines d'utilisation.
- Repêcher le tapis d'algue (dû à une émission de pollen) à l'aide d'une épuisette.

Mai

- Nourrir les poissons dès que la température de l'eau atteint de nouveau 10 à 15°C.
- Ôter régulièrement les algues et plantes mortes.
- Remettre en place les plantes exotiques qui ont hibernés au chaud.
- Au besoin, changer la disposition des plantes et en ajouter de nouvelles.

Juin

- Lors de vagues de chaleur, si la température de l'eau dépasse 25°C, la teneur en oxygène doit être surveillée. Vérifier le niveau de l'étang, éventuellement remettre de l'eau.
- En cas de grande sécheresse, arroser régulièrement le bord de l'étang.
- Les algues, lentilles d'eau, fleurs et feuilles doivent être enlevées à temps.

Juillet

- Ôter les filaments d'algues à l'aide d'un long bâton ou d'un balai.
- Nettoyer le filtre et le matériel de filtrage.
- Les germes de plantes indésirables ou sauvages peuvent facilement être reconnues et enlevées.
- Les plantes aquatiques sont productrices d'oxygène.

Août

- Les plantes jaunies doivent être ôtées afin de diminuer l'apport de substances nutritives.
- Rajouter de l'eau pour compenser l'évaporation, enlever les algues et les lentilles d'eau.
- Réduire la taille des nénuphars devenus trop grands par la bouture des rhizomes.

Septembre

- Enlever de l'étang les plantes exotiques et les entreposer à l'intérieur, à l'abri du gel.
- Ne plus nourrir les poissons lorsque la température de l'eau passe en dessous de 12°C.
- Attacher ensemble les roseaux et les hautes herbes. Enlever les plantes ramollies, récolter à proximité de l'étang les semences pour l'année prochaine.
- Placer les nénuphars délicats à plus de 50 cm de profondeur jusqu'en avril.



Octobre

- Enlever régulièrement les feuilles mortes ou tendre au dessus de l'étang un filet de protection.
- Protéger les plantes sensibles au gel sur les bords de l'étang avec des branches de bois mort ou du non-tissé. Placer les nénuphars délicats dans le quartier d'hiver.
- Vider les conduites d'eau et les tuyaux avant le premier gel.

Novembre

- Démonter le filtre, le nettoyer à fond et le stocker à l'abri du gel.
- Nettoyer la pompe et lui faire passer l'hiver dans un récipient d'eau.
- Démonter les jeux d'eau et les figurines de décoration.
- Empêcher l'écoulement d'eau au moyen de plantes mortes.

Décembre

- Au plus tard maintenant, installer la cloche antigel dans la partie la plus profonde de l'étang.
- Avant les premières neiges, ôter le filet de protection contre les feuilles mortes
- Ne pas percer la glace à grands coups, le bruit nuit aux animaux.



JUMBO-Markt SA
Industriestrasse 34
Case postale 222
CH-8305 Dietlikon
Suisse

Tel.: +41 (0)44 805 61 11
Fax: +41 (0)44 833 10 10
E-mail: info@jumbo.ch

Pour plus de trucs et astuces:
www.jumbo.ch